

INSTRUKCJA OBSŁUGI
WYPALARKA DO OPON JD



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

1. Zamontować wybrane liczby / litery w głowicy urządzenia, podłączyć je do zasilania.
2. Rozgrzewać urządzenie przez 10 minut.
3. Przyłożyć urządzenie do opony i wypalić w oponie wybrane znaki.
4. Maksymalny czas ciągłego użytkowania urządzenia w jednym cyklu wypalania wynosi 10 minut, po tym czasie, należy je odłączyć od zasilania, i pozostawić do wystygnięcia
5. Po skończonym wypalaniu należy natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
6. Litery i cyfry demontować wyłącznie z całkowicie wystygniętego urządzenia.

DANE TECHNICZNE:

NAPIĘCIE: 230V/50Hz

MOC: 480 W

OPTYMALNA TEMPERATURA PRACY: 430 °C

WAGA NETTO: ok. 2,5 kg

IMPORTER:

LEWOR SPÓŁKA JAWNA

UL. GROTA ROWECKIEGO 11

95-020 ANDRESPOL

TEL: (42) 213-24-39 fax (42) 212-23-85 e-mail: lewor@lewor.pl

